

Logiciel ADS

Notice d'installation pour écran Philips





android 📥

Installation de l'application ADS sur un écran Philips

1. Prérequis

Si l'écran doit être positionné en mode portrait, ne pas modifier l'orientation de l'affichage dans les paramètres de l'écran. Laisser les paramètres par défaut en mode paysage.

Connexion Internet

Pour procéder à l'installation du logiciel ADS, votre écran doit être obligatoirement connecté à un réseau Internet (filaire ou Wi-Fi). Assurez-vous d'avoir une connexion à Internet fonctionnelle avant de poursuivre la procédure d'installation de l'application ADS.

Redémarrage automatique

Afin que votre écran redémarre automatiquement après une coupe de courant :

- Rendez-vous dans le menu (touche finde la télécommande).
- Configuration 1
 Etat Allumer

Réglage de l'horloge

Rendez-vous dans le menu (*touche* **↑**). Puis dans l'onglet «**Option avancée**», sélectionner «**Date et heure**». **Assurez-vous d'avoir saisi le bon fuseau horaire.**

2. Installation de l'application

Menu Android

Pour accéder au menu Android de votre écran Philips appuyez sur la touche menu (d)de votre télécommande puis saisissez «1888».

Rendez-vous dans l'onglet « Application » Sélectionnez l'application «Chromium»

Téléchargement et installation

- 1. Saisir l'URL suivante dans la barre du navigateur web
 - Chromium : https://android.adsplay.app
- 2. Autorisez Chrome à : «accéder à l'espace de stockage».
- Autoriser Chromium à : «accéder à des photos, à des contenus multimédias et à des fichiers sur votre appareil». L'application ADS se télécharge sur votre écran.
- Retourner dans le menu Android à l'aide de la touche de votre télécommande puis rendez-vous dans l'onglet «Gestionnaire de fichiers» ou «Stockage», ouvrez le dossier «Mémoire de stockage interne» puis ouvrez le dossier «Download».
- 5. Sélectionnez le fichier «ADS_android.apk», ouvrez le fichier. Un message apparait à l'écran, cliquez sur le bouton «Paramètres» et activez le paramètre «Autoriser cette source».
- 6. Retournez sur la page précédente en appuyant sur le bouton 🗢 de votre télécommande. Maintenant, cliquez sur le bouton «INSTALLER».

4 L

Lancement de l'application ADS

- Accéder au menu Android de votre écran Philips appuyez sur la touche menu (1) de votre télécommande puis saisissez «1888».
- 2. Rendez-vous sur l'onglet «Réglages».
- Allez sur l'onglet «Ecran multimédia» puis sélectionnez «Paramètres source».
- 4. Sélectionnez «Personnaliser l'application».
- 5. Dans l'onglet «Choisir l'application» sélectionnez «ADS» puis «Enregistrer».
- 6. Sur l'onglet «Forcer le redémarrage de l'application personnalisée» activez l'option.
- Pour revenir sur l'application ADS, retournez sur menu Android en appuyant sur le bouton
 de votre télécommande jusqu'à l'écran de départ.Sélectionnez l'onglet «Applications» puis sélectionnez «ADS».



Lancement de l'application ADS

Cliquez sur le bouton «OUVRIR»



Page d'activation ADS

- Rendez-vous dans le menu "Superviseur" de votre compte ADS.
- Cliquez sur "Activer un nouvel écran".
- Saisir le code sur l'écran.

