




# Logiciel ADS

Notice d'installation pour écran IJKOA



# Installation de l'application ADS sur un écran IJKOA

## 1. Prérequis

Si l'écran doit être positionné en mode portrait, ne pas modifier l'orientation de l'affichage dans les paramètres de l'écran. Laisser les paramètres par défaut en mode paysage.

### 1 Connexion Internet

Pour procéder à l'installation du logiciel ADS, votre écran doit être obligatoirement connecté à un réseau Internet (filaire ou Wi-Fi). **Assurez-vous d'avoir une connexion à Internet fonctionnelle avant de poursuivre la procédure d'installation de l'application ADS.**

## 2. Installation de l'application

### 1 Menu Android

Pour accéder au menu Android de votre écran IJKOA appuyez sur la touche «**INPUT**» de votre télécommande puis saisissez «**1379**».

### 2 Rendez-vous dans l'onglet « Android Setting »

Sélectionnez «**Unknown sources**» et passez le sélecteur sur «**ON**»




### 3 Retournez au menu principal


1. Sélectionnez l'application «Navitateur»
2. Saisir dans la barre du navigateur l'URL suivante : <https://android.adsplay.app> (le player ADS se télécharge sur votre écran).

### 4 Retournez au menu principal

Sélectionnez l'application «Finder»



### 5 Ouvrir le dossier «Download»



Sélectionnez l'application «**ADS\_android.apk**» puis **installer** le logiciel. Une fois l'installation terminée, **ouvrez** l'application.

### 6 Page d'activation ADS

- 1) Rendez-vous dans le menu «Superviseur» de votre compte ADS.
- 2) Cliquez sur «Activer un nouvel écran».
- 3) Saisir le code sur l'écran.

Pour activer votre écran, rendez-vous sur [app.arkilium-ds.com](http://app.arkilium-ds.com)

Dans le menu Superviseur, cliquez sur "Activer un nouvel écran" et saisissez ce code :

**X X X X X X**



ads.